

پکیج ایران رادیاتور e51 ارور

اتفاق می پکیج ایران رادیاتور e51 ارور مطمئنا شما هم بدنبال جواب این سوال آمده اید که چرا افتد؟؟

مراجعه کنید در k24ff یا l24ff اگر شما به دفترچه راهنمای پکیج ایران رادیاتور مدل : توضیحات این ارور متن زیر را خواهید دید

فن پکیج کار می کند اما پرشر سویچ هوا در وضعیت قطع می باشد

بپردازیم و تا حد پکیج ایران رادیاتور e51 ارور در این پست تلاش می کنیم به بررسی دقیق . امکان راههای برطرف شدن این مشکل را بیان نماییم برای تعمیر پکیج ایران رادیاتور می توانید با شماره

```
[su_animate type="shake" duration="0.5" delay="0.5"]09191212489[/su_animate][sca emoji="call"/]
```

. تماس بگیرید

پکیج ایران رادیاتور به طور کلی مربوط به قسمت فن پکیج میشود که ما در متن زیر به e51 ارور : موارد این خطا اشاره کرده ایم

پکیج ایران رادیاتور در اثر معیوب بودن یا نیم سوز بودن برد e51 بروز خطای

زمانی که بردی در فرمان دادن به فن پکیج ناتوان میشود یا به عبارتی دیگر برق به فن پکیج بروز میکند که باید برد را تعمیر یا تعویض کرد . در این موارد شما وقتی e51 نمیرسد خطای پکیج را روشن میکند صدای فن پکیج را نمی شنوید و بعد از مدتی شاید حدود 15 ثانیه این ارور . را در پکیج ایران رادیاتور می بینید

e51 البته بعضی مواقع برد پکیج ایران رادیاتور نیمسوز می شود و هر چند وقت یکبار خطای به تجربه میشود گفت حدودا 70 درصد احتمال این ارور مربوط به برد می باشد و . اتفاق می افتد . بقیه 30 درصد خطا مربوط به مواردی است که در زیر به ان اشاره میکنیم

هست b و e و m تصویر زیر برد ایران رادیاتور سری



البته 70 درصد احتمال برای پکیج‌های هست که سه یا چهار سال از [sce emoji="bell"/] عمر پکیج گذشته باشه وگرنه در پکیج های جدیدی که از سال 98 تا الان در شرکت ایران رادیاتور تولید شده اند (تا به الان که دارم این مقاله رو ویرایش میکنم یعنی مهر 1400) به دلیل ضعف در قطعه پرشر فن که در ادامه با اون آشنا می شوید . نزدیک به 100 درصد موارد این ارور از پرشر فن هست و ربطی به برد ندارد

خراب بودن پرشر هوا یا پرشر فن پکیج

از 30 درصد باقیمانده شاید 15 درصد ان مربوط به پرشر هوا (پرشر سوئیچ فن پکیج ایران رادیاتور e51 باشد که باعث بروز ارور ([Mechanical pressure switch](#)) پکیج / میشود



[caption id="attachment_963" align="alignnone" width="205"] ارور 40 60 70 ایران رادیاتور [/caption] تصویر پرشر فن پکیج

پرشر فن پکیج در واقع سنسور ایمنی فن پکیج محسوب میشود و ماموریت دارد تا سالم بودن فن بنابراین خرابی پرشر فن پکیج برای برد همان خرابی فن پکیج تلقی . پکیج را به برد اعلام کند می دهد . البته پرشر فن پکیج هم مانند برد در بعضی e51 و پکیج ایران رادیاتور ارور . میشود مواقع نمیسوز میشود و یکی در میان ارور میدهد به عبارت دیگر بعضی مواقع سالم است و بعضی . مواقع ارور میدهد .

البته سرویسکار هر چه (بنابراین در این موارد برای تشخیص گاهی نیاز به آزمایش خطا هست باتجربه تر باشه ازمایش خطا کمتر میشه ولی بنده با تجربه نزدیک به ده سال در تعمیرات پکیج (هم گاهی مجبور به آزمایش خطا میشوم . پکیج ایران رادیاتور هستند e51 دو موردی که در بالا ذکر کردیم تقریباً 85 درصد علت ارور

اما بقیه موارد را هم توضیح میدهیم تا انشا الله راه گشای مشکل هم وطنان عزیز باشه شما هم . یادتون نره این مقاله رو خوندید نظرتون رو برای ما بنویسید .

مشکل در دودکش پکیج ایران رادیاتور

پکیج ایران رادیاتور مربوط به دودکش می شود و کیپ e51 یکی از ابتدایی ترین موارد ارور بودن یا انسداد مسیر دودکش باعث بروز این ارور می شود

در این مورد هم میتوانید خودتان اقدام کنید و مشکل را برطرف کنید و اندکی پول برای خودتان (-; ذخیره کنید

برای این که مطمئن بشید دودکش مشکل دارد یا نه می توانید دودکش را برای زمان کوتاه از روی پکیج دربیارید و پکیج ایران رادیاتور بدون دودکش کار کند تا مطمئن باشید که مشکل از دودکش هست یا نه البته حتما در هر صورت بعد از آزمایش دودکش را سر جایش بگذارید . البته نکته بسیار جالب اینکه اگر دستگاه بدون دودکش کار کرد ممکنه همچنان ایراد از پرشر فن پکیج باشد در این موقع باید گفت پرشر فن پکیج حساسیتش کم شده راه حل قطعی هم تعویض پرشر فن پکیج هست

: گیر کردن چیزی به پره های فن پکیج

بعضی مواقع ممکن است به پره های فن پکیج چوب یا شاخه یا چیزی که معمولاً توسط پرنده ها حمل میشود (در اثر لانه سازی روی پکیج) گیر کند و مانع حرکت فن پکیج بشود و باعث بروز پکیج ایران رادیاتور بشود . این از مواردی هست که خودتون هم میتونید دست به کار e51 ارور بشد و مشکل رو حل کنید

تصویر فن پکیج رو در زیر میبینید



[caption id="attachment_1550" align="alignnone" width="128"]
[caption] رادیاتور

فن پکیج ایران

e51 قطعی سیمهای رابط بین برد و فن پکیج و بروز ارور

e51 ممکن است به هر دلیلی سیمهای رابط فن پکیج و برد قطع شود . که طبیعتاً باعث بروز ارور پکیج ایران رادیاتور میشود . البته گاهی این قطعی میتواند از روی برد اتفاق بیفتد که البته این مورد به ندرت پیش میاد . و احتمالش فوق العاده کم است

تصویر فن پکیج رو کمی بالاتر دیدید

: معیوب شدن خود فن پکیج

ایران رادیاتور خطای خرابی فن پکیج و گرفتگی دودکش محسوب می شود اما e51 اگرچه ارور در عمل میبینیم کمتر پیش می آید خود فن پکیج خراب بشود ولی به هر حال گاهی هم ممکن است . خود فن پکیج به طور کامل خراب بشود که در آن صورت باید فن پکیج کاملاً تعویض بشود

: پکیج ایران رادیاتور در اثر گرفتگی شلنگهای رابط بین ونتوری و پرشر e51 ارور

گاهی ممکن است بر اثر گرفتگی شلنگهای رابط بین فن پکیج و پرشر فن پکیج در اثر گرد و خاک پکیج ایران رادیاتور بروز کند که باید با فوت کردن داخل شلنگهای e51 یا بخار آب کد خطای . پرشر مسئله را حل کرد البته احتمال این مورد هم فوق العاده کم هست

یک نکته رو هم اضافه کنم : شما به طور مستقیم نمیتونید ونتوری رو ببینید چون ونتوری داخل فن پکیج قرار دارد



گرفتنی سوراخهای ونتوری :

ایران e51 گاهی در اثر خاک گرفتن سوراخهای ونتوری بسته میشود و باعث بروز ارور رادیاتور میشود . یک مورد خاص میباشد که به ندرت رخ میدهد

e51 گیر کردن سنگ ریزه داخل ونتوری و بروز ارور :

گاهی نیز ممکن است در درون سوراخ بالایی ونتوری یا همان قسمت شیپوری سنگریزه ای گیر شود البته این مورد هم e51 کند و رابطه فن پکیج با پرشر فن پکیج قطع شود و باعث بروز ارور به ندرت رخ میدهد

اب شدن ونتوری

. میشود e51 گاهی در اثر حرارت بسیار بالا ونتوری اب میشود و باعث بروز ارور

اینم ویدیوی هشتم گرمه تقدیم به شما

ایران رادیاتور داده ام اما اگر توضیحات e51 اگرچه در متن بالا توضیح کاملی از علت ارور قانع کننده نبود میتوانید دو متن زیر را به عنوان توضیحات تکمیلی بخوانید

پکیج ایران رادیاتور (متن اول) e51 توضیح ارور

در پکیج های دیجیتال ایران رادیاتور / معادل ارور 40 60 80 در پکیج های دیجیتال e51 ارور است : m24ff , e24ff سری انالوگ مانند

در پکیج ایران رادیاتور شایع بوده و به دلیل عدم خروج مناسب محصولات ([error](#)) این ارور احتراق می باشد.

پکیج ایران رادیاتور e51 در صورت مشاهده خطای

e51 ابتدا مسیر دودکش را کاملاً بررسی کرده و از باز بودن مسیر آن اطمینان حاصل نمایید. ارور پکیج ایران رادیاتور معمولاً در هنگام تغییر فصل از سرما به گرما بیشتر ایجاد میشود دلیل آن انقباض و انبساط پرده دیافراگمی پرشر فن پکیج (سنسور پرشر سوئیچ هوا) می باشد